

Notice d'utilisation

Verrouillage du bloque disque

Appuyer sur le bouton pour verrouiller le bloque disque. Il est armé 5 secondes après avoir émit le son « bip ». Le bloque disque émet un avertissement préventif de trois « bips » s'il vient à détecter un mouvement. S'il détecte un mouvement après l'avertissement, le bloque disque émet une alarme en continue pendant 10 secondes à 100 décibels. Lorsque l'alarme s'arrête, le bloque disque est de nouveau armé.



Déverrouillage du bloque disque

Insérer et tourner la clé pour déverrouiller le bloque disque. Vous aurez 5 secondes pour le faire avant que l'alarme ne se déclenche.

Remplacement de la batterie

Veillez remplacer la batterie du bloque disque lorsque ce dernier n'émet plus une alarme constante ou aussi élevé. Utiliser la clé Allen fournit pour dévisser les quatre vis situées en dessous du bloque disque. Retirer la coque puis remplacer la batterie. Veillez respecter les polarités + et -.

